

- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להשתמש ליד אנשים שיש להם רגישויות לחומרים, נשים בהריון, עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה בטמפרטורה הנמוכה מ 0 מעלות.
- יש להשתמש אך ורק בעזרים או בחלקים שצורפו למכשיר ע"י היבואן בלבד.
- אין לכוון את הנוזל על עיניים או על ציוד הכולל רכיבים חשמליים או שמחוברים לחשמל.
- יש להפעיל את המכשיר לפחות ב- 0.2 ליטר נוזל.



### "ספרייפיקס" מרסס נטען דגם ATL-095 תעודת אחריות

שם היבואן: גולד ליינ - יוסף חיים יבוא ושיווק בע"מ, מוצר חשמל ביתיים. סניף ראשי: רח' מקלף 35 צ'ק פוסט, חיפה.

תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה אחת מתאריך הקניה בהצגת חשבונית

המכשיר לשימוש ביתי בלבד. בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון של כל חלק אם ימצא פגום, בתחנות השירות המפורטות בתעודת האחריות בלבד. אין החברה אחראית או תישא בהוצאות פירוק והרכבה לצורך הבאת המכשיר לשירות. אחריות זו אינה מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו ע"י אדם אחר או לגבי כל נזק שייגרם כתוצאה משבר, נפילה או פעולה אחרת שלא קשורה בהפעלה ו/או התקנה שלא לפי ההוראות. בתום תקופת האחריות, אנא פנה אך ורק לחשמלאי מוסמך.

### שים לב! האחריות איננה חלה על הסוללה ו/או קורוזיה או במקרה שנוזלים חדרו לתוכו והמכשיר נרטב.

- אין להשכיב את המכשיר על הצד או הפוך מחשש לחדירת נוזלים. כדאי לרוקן את המיכל בסיום כל שימוש ולהפעיל את המרסס עם מים לכמה שניות כדי לנקז ממנו סבון.
- יש לאחסן את ראש המכשיר בנפרד מהמיכל כדי למנוע חדירת נוזלים ושימוש אקראי של ילדים.
- אין להפעיל את המרסס ללא נוזל.

### הוראות שימוש ובטיחות למרסס נטען "ספרייפיקס"

- יש לחבר את כבל ה USB המצורף, למטען חיצוני (איננו מסופק עם המכשיר) ולחבר למכשיר. (יש להרים את מכסה הגומי בעדינות). בזמן הטעינה ידלקו נוריות ה LED שיצביעו על טעינת הסוללה. אין להטעין לאחר שכל הנורות דולקות והסוללה מלאה.
- להפעלה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה עד התחלת ריסוס המכשיר, לחיצה נוספת תעצור אותו.
- לשינוי אופי הריסוס יש לסובב את פיית הריסוס. עם כיוון השעון יפוזר רסס עדין ערפילי, כנגד כיוון השעון יפוזר זרם חזק ורחוק.
- המכשיר נועד לשימוש אך ורק עם נוזל ניקוי קלינפיקס בדילול מתאים לפי ההוראות המצורפות ומים.
- אין להשתמש בחומרים אחרים לרבות מתחמצנים, בסיסים, מתכות, הלוגנים וחומצות.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק למטרה לשמה הוא מיועד.
- אזהרה! אין להרטיב את המכשיר. דבר זה יגרום לקצר ויוצא מפעולה לאלתר.

### האחריות איננה חלה על הסוללה קורוזיה או במקרה שהמכשיר נרטב. תחנות השרות

מזהה	חומת - יוסף חיים בע"מ	רח' מקלף 35 צ'ק פוסט חיפה	טל: 054-4939181
עבר - דויד דוד - צרכי חשמל	רח' בן-עמי 27	מקט: 04-8722011	04-9910515
טבריה + אלקטרו שי	רח' הירקון 11	טל: 04-6720065	
עמלה - מעבדת חצמו	תחנה מרכזית של אגד	טל: 04-6420114	
חורח - צי שירותים	רח' הנשיא 23	טל: 04-6335728	
מרכז			
ירושלים - שיווק כל	רח' אגריפס 74	טל: 02-6245735	
תל-אביב - בר מנחם	רח' רמז 15	טל: 09-8337733	
תל-אביב - דני תיקונים	רח' סלמון 94	טל: 03-6820995	
חיפה - דני תיקונים	רח' שענק 29	טל: 03-5011055	
רמת גן - סטוקוגוית	הרצל 52	טל: 03-5543870	
רמת השרון - מעבדת השרון	רחוב אוסישקין 31	טל: 03-6477745	
דרום			
רחובות - חשמל עזר	רח' הרצל 166	טל: 08-9455959	
אילת - קרני חשמל	שד' התמרים 10772	טל: 08-6373033	
באר שבע - כוכב משולש	רח' חדסה 31	טל: 08-6236487	
אשקלון - שרות איציק	רח' העבודה פינת הנוטרים 5	טל: 08-6758914	
אשדוד - רשת חשמל	מרכז מסחרי א' (חנות מס' 1)	טל: 052-3419438	

## הוראות ניקוי וחיטוי מזגן מפוצל עם קיט

### "איירפיקס פרו פלוס"

- תודה שרכשתם אצלנו ! אנו מבקשים להזכיר ולחדד שאחריות העבודה היא של הלקוח בלבד. במידה ויש נזק או תקלה, למשב רוח או עובדיה אין כיסוי או חלק בנזק.
- נא להכין את הקיט שרכשתם, סמרטוטי רצפה, דלי, יריעת ניילון, סולם, מברשת שיניים, מברג פיליפס או מברגה. מסיכה וכפפות אופציונלי.
- לצפות בסרטון: הדרכה סודית לניקוי מזגנים. <https://youtu.be/2hSmEiWIIU>
- לנתק מזגן מהחשמל. לפנות את כל הציוד מתחת למזגן.
- להסיר את הפילטרים ולקחת אותם למקלחת.
- לפרק את הכנף או הכנפיים (כדאי לצלם קודם כדי לזכור איך הן היו מורכבות) ולקחת למקלחת.
- לפרק את כל הברגים במעטפת הפלסטיק ולשמור בצד.
- לפעמים יש מסקינגטייפ בהיקף של מעטפת הפלסטיק, להסיר אותו.
- לפרק את מעטפת הפלסטיק ולקחת למקלחת.
- לנתק גלאי ועינית לעטוף בניילון ולתלות בצד.
- לכסות את כל הצד הימני של מערכת החשמל בסמרטוט יבש, שקית ניילון, או מסקינגטייפ.
- אם ברשותכם מרסס חשמלי לקרא את דף "הוראות שימוש ובטיחות למרסס חשמלי".
- להוציא את ראש המרסס ולמלא קלינפיקס. להבריג בחזרה את הראש ולוודא שלא נוזל.
- במקלחת, לרסס קלינפיקס מדולל עם המרסס הידני או החשמלי על הפילטרים, הכנפיים והמעטפת. להמתין 5 דקות ולשטוף עם הטוש בלחץ מים. לנגב כתמים בעזרת סמרטוט.
- אם ברשותכם מעיל שטיפה, לתלות את המעיל מסביב, להדק כך שחבל הקשירה מופנה אליכם.
- להכניס צינור ניקוז לפיה של המעיל כך שהפייה תיכנס לתוך הצינור.
- להכניס את הצינור לדלי.
- לרסס "קלינפיקס" עם המרסס החשמלי על סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- אם רוצים טיפול יסודי ועמוק כדאי לנתק את תעלת הניקוז (תלוי במזגן, ולמנוסים בלבד)
- להשתדל שלא לפרק את תעלת הניקוז מהצינור שבקיר.
- לסוללת המאייד יש צד נסתר\ אחורי שלעיתים ניתן להגיע אליו, יש לטפל ולנקות גם אותו במידה ויש גישה.



- לרסס על המניפה "קלינפיקס" עם המרסס החשמלי (מצב זרם חזק) כשיד אחת מסובבת אותה ויד שניה אוהזת במרסס.
- לעבור עם מברשת מצורפת על צלעות המאייד ולהסיר לכלוך, עם כיוון הצלעות מלמעלה למטה.
- לשפוך את שאריות ה"קלינפיקס" מתוך המרסס החשמלי או הידני לכיור, או אם יש מזגנים נוספים לתוך מיכל אחסון. לכתוב על מיכל האחסון "קלינפיקס חומר לניקוי מזגנים".
- לשטוף את המרסס החשמלי ולמלא במים פושרים.
- להתיז מים על סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- לחזור על הפעולה עד שהצלעות נקיות ושטופות. כל מזגן צריך לפחות שני מכלי מים.
- במידה ולא הוסרה תעלת הניקוז, יש לוודא שהמים מתנקזים דרך צינור הניקוז אל מחוץ לבית ואין סתימה. לשים בה 2 טבליות "טאבפיקס" בסיום העבודה.
- אם הוסרה תעלת הניקוז יש לנקות אותה עם קלינפיקס מדולל סמרטוט ומברשת.
- להחזיר את תעלת הניקוז למקומה. לשים לב שהיא מאוזנת אופקית. בצד אחד או בשני הצדדים יש מעברים לניקוז מהחלק האחורי לתוך תעלת הניקוז. יש להקפיד שהמעברים נמצאים בתוך התעלה.
- מומלץ לבדוק נזילות על ידי ריקון בקבוק חצי ליטר מים לתעלת הניקוז. אם היא לא מורכבת נכון המזגן ייזל.
- לרסס מים על המניפה עם המרסס החשמלי (מצב זרם חזק) כשיד אחת מסובבת אותה ויד שניה אוהזת במרסס. לעבוד ביסודיות על המניפה מצד ימין לשמאל עד שכל המים יוצאים נקיים והמניפה נקיה מבוץ ולכלוך.
- לפעמים יש לחזור על תהליך הניקוי בקלינפיקס ושטיפה במים כדי להסיר לכלוך עקשן.
- לעבור עם המברשת הארוכה להסיר כתמים באזור יציאת האוויר והתריסים הקטנים.
- לאחר שהמזגן נקי, לרסס "מולדפיקס" חומר חיטוי על הסוללה והמניפה וכן על כל חלקי הפלסטיק הגלויים.
- השאריות ירדו לתוך תעלת הניקוז ויחטאו אותה גם כן.
- חומר החיטוי צריך זמן מגע של 10 דקות. לאחר מכן ניתן לנגב שאריות או להשאיר לייבוש במזגן.
- לפרק את מעיל השטיפה לשטוף מלכלוך ולייבש לפני אכסון.
- להחזיר גלאים ועיניות למקומם. להרכיב את מעטפת הפלסטיק. לחזק את הברגים. להחזיר פילטרים למקומם.
- להחזיר חשמל ולהפעיל כרגיל. לנגב שאריות וטפטופים מהקיר. ייתכנו טפטופים מעטים בהפעלה.

**למידע נוסף:**

מפרטים מלאים באתר החברה ובקישור הבא:

[במידע שימושי\ מפרטים mashav-r.co.il](http://mashav-r.co.il)

**המכון הארצי למידע  
בהרעלות**

**04-7771900**