

הוראות ניקוי וחיטוי מזגן מפוצל עם "אירפיקס פלוס" ואירפיקס "פרו פלוס" עם מרסס חשמלי

תודה שרכשתם אצלנו! אנו מבקשים להזכיר ולחדד שאחריות העבודה היא של הלקוח בלבד. במידה ויש נזק או תקלה, למשב רוח או עובדיה אין כיסוי או חלק בנזק.

1. נא להכין את הקיט שרכשתם, סמרטוטי רצפה, דלי, יריעת ניילון, סולם, מברשת שיניים, מברג פיליפס או מברגה. מסיכה אופציונלי.

2. לצפות בסרטון: הדרכה סודית לניקוי מזגנים.

<https://youtu.be/2hSmEiWIIU>



- לנתק מזגן מהחשמל. לפנות את כל הציוד מתחת למזגן.
- להסיר את הפילטרים ולקחת אותם למקלחת.
- לפרק את הכנף או הכנפיים (כדאי לצלם קודם כדי לזכור איך הן היו מורכבות) ולקחת למקלחת.
- לפרק את כל הברגים במעטפת הפלסטיק ולשמור בצד.
- לפעמים יש מסקינגטייפ בהיקף של מעטפת הפלסטיק, להסיר אותו.
- לפרק את מעטפת הפלסטיק ולקחת למקלחת.
- לנתק גלאי ועינית לעטוף בניילון ולתלות בצד.
- לכסות את כל הצד הימני של מערכת החשמל בסמרטוט יבש, שקית ניילון, או מסקינגטייפ.
- במקלחת, לרסס קליניפיקס על הפילטרים, הכנפיים והמעטפת. להמתין 5 דקות ולשטוף עם הטוש בלחץ מים. לנגב כתמים בעזרת סמרטוט.
- לעטוף את המזגן עם המעיל שטיפה ולהדק עם השרוכים. ניתן לשים בחלק התחתון של המזגן מסקינגטייפ או צימסים מפלסטיק כדי למנוע נזילות.
- לחבר את הצינור אל דלי.
- לרסס "קליניפיקס" סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- אם רוצים טיפול יסודי ועמוק כדאי לנתק את תעלת הניקוז (תלוי במזגן, ולמנוסים בלבד)
- להשתדל שלא לפרק את תעלת הניקוז מהצינור שבקיר.
- לסוללת המאייד יש צד נסתר\ אחורי שלעיתים ניתן להגיע אליו, יש לרסס עליו גם במידה ויש גישה.
- יש לשים סמרטוטי רצפה מתחת למזגן.
- לרסס על המניפה "קליניפיקס" כשיד אחת מסובבת אותה ויד שניה אווזת במרסס, (במצב STREAM).
- לעבור עם המברשת המצורפת על צלעות המאייד ולהסיר לכלוך, עם כיוון הצלעות מלמעלה למטה.
- לעבור עם מברשת הארוכה באזור של המניפה, לנקות את הכנפונים והשטח שם.
- לתת לחומר לעבוד 5 דקות.

- לצורך שטיפה במים יש להשתמש במרסס עם פומפה, או מרסס גב כדי לשטוף, ולאילו שרכשו את **אירפיקס פרו פלוס** יש את המרסס החשמלי "ספרייפיקס".
- אם אין אחד מהנ"ל ניתן לשפוך את השאריות של קליניפיקס למיכל אחר, למלא את המרסס של קליניפיקס במים ואיתו לשטוף במים.
- להתזיז מים על סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- לחזור על הפעולה עד שהצלעות נקיות ושטופות. כל מזגן צריך לפחות שני כ" 1 ליטר.
- במידה ולא הוסרה תעלת הניקוז, יש לוודא שהמים מתנקזים דרך צינור הניקוז אל מחוץ לבית ואין סתימה.
- אם הוסרה תעלת הניקוז יש לנקות אותה עם קליניפיקס מדולל סמרטוט ומברשת.
- אם לא הצלחתם לפרק אותה יש להתזיז חומר ניקוי לתוך התעלה ואחכ לשטוף עם הרבה מים.
- להחזיר את תעלת הניקוז למקומה. לשים לב שהיא מאוזנת אופקית. בצד אחד או בשני הצדדים יש מעברים לניקוז מהחלק האחורי לתוך תעלת הניקוז. יש להקפיד שהמעברים נמצאים בתוך התעלה.
- מומלץ לבדוק נזילות על ידי ריקון בקבוק חצי ליטר מים לתעלת הניקוז. אם היא לא מורכבת נכון המזגן ייזל.
- לרסס מים על המניפה עם המרסס כשיד אחת מסובבת אותה ויד שניה אווזת במרסס ומתיזה.
- לעבוד ביסודיות על המניפה מצד ימין לשמאל עד שכל המים יוצאים נקיים והמניפה נקייה מבוץ ולכלוך.
- לפעמים יש לחזור על תהליך הניקוי בקליניפיקס ושטיפה במים כדי להסיר לכלוך עקשן.
- לעבור עם סמרטוט מברשת שיניים להסיר ולנגב כתמים באזור יציאת האוויר והתריסים הקטנים.
- אם המזגן נקי ניתן להתחיל להרכיב עיניות ופלסטיקה.
- לפרק את המעיל שטיפה. לנקות אותו ולחטא שיהיה מוכן לפעמים הבאות.
- לפני הרכבת הפילטרים יש לחטא ב"מולדפיקס" על הסוללה והמניפה וכל חלקי הפלסטיק הגלויים.
- חומר החיטוי צריך זמן מגע של 10 דקות. לאחר מכן ניתן לנגב שאריות או להשאיר לייבוש במזגן.
- להחזיר חשמל ולהפעיל כרגיל. לנגב שאריות וטפטופים מהקיר. ייתכנו טפטופים מעטים בהפעלה.

בהצלחה! למידע נוסף:

מפרטים מלאים באתר החברה בלשונית מידע שימושי\ רשימת מפרטים. ובקישור הבא:

[במידע שימושי\מפרטים mashav-r.co.il](http://mashav-r.co.il)

"ספרייפיקס" מרסס נטען דגם ATL-095 תעודת אחריות

המכון הארצי למידע
בהרעלות
04-7771900

שם היבואן: גולד ליינ - יוסף חיים יבוא ושיווק בע"מ, מוצר חשמל ביתיים. סניף ראשי: רח' מקלף 35 צ'ק פוסט, חיפה.

תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה אחת מתאריך הקניה בהצגת חשבונית

המכשיר לשימוש ביתי בלבד. בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון של כל חלק אם ימצא פגום, בתחנות השירות המפורטות בתעודת האחריות בלבד. אין החברה אחראית או תישא בהוצאות פירוק והרכבה לצורך הבאת המכשיר לשירות. אחריות זו אינה מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו ע"י אדם אחר או לגבי כל נזק שייגרם כתוצאה משבר, נפילה או פעולה אחרת שלא קשורה בהפעלה ו/או התקנה שלא לפי ההוראות. בתום תקופת האחריות, אנא פנה אך ורק לחשמלאי מוסמך.

שים לב! האחריות איננה חלה על הסוללה ו\או קורוזיה או במקרה שנוזלים חדרו לתוכו והמכשיר נרטב.

- אין להשכיב את המכשיר על הצד או הפוך מחשש לחדירת נוזלים. כדאי לרוקן את המיכל בסיום כל שימוש ולהפעיל את המרסס עם מים לכמה שניות כדי לנקז ממנו סבון.
- יש לאחסן את ראש המכשיר בנפרד מהמיכל כדי למנוע חדירת נוזלים ושימוש אקראי של ילדים.
- אין להפעיל את המרסס ללא נוזל.

הוראות שימוש ובטיחות למרסס נטען "ספרייפיקס"

- יש לחבר את כבל ה USB המצורף, למטען חיצוני (איננו מסופק עם המכשיר) ולחבר למכשיר. (יש להרים את מכסה הגומי בעדינות). בזמן הטעינה ידלקו נוריות ה LED שיצביעו על טעינת הסוללה. אין להטעין לאחר שכל הנורות דולקות והסוללה מלאה.
- להפעלה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה עד התחלת ריסוס המכשיר, לחיצה נוספת תעצור אותו.
- לשינוי אופי הריסוס יש לסובב את פיית הריסוס. עם כיוון השעון יפוזר רסס עדין ערפילי, כנגד כיוון השעון יפוזר זרם חזק ורחוק.
- המכשיר נועד לשימוש אך ורק עם נוזל ניקוי קלינפיקס בדילול מתאים לפי ההוראות המצורפות ומים.
- אין להשתמש בחומרים אחרים לרבות מתחמצנים, בסיסים, מתכות, הלוגנים וחומצות.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק למטרה לשמה הוא מיועד.
- אזהרה! אין להרטיב את המכשיר. דבר זה יגרום לקצר ויוצאו מפעולה לאלתר.