

- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להשתמש ליד אנשים שיש להם רגישויות לחומרים, נשים בהריון, עם יכולות פזיזות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה בטמפרטורה הנמוכה מ 0 מעלות.
- יש להשתמש אך ורק בעזרים או בחלקים שצורפו למכשיר ע"י היבואן בלבד.
- אין לכוון את הנוזל על עיניים או על ציוד הכולל רכיבים חשמליים או שמחוברים לחשמל.
- יש להפעיל את המכשיר לפחות ב- 0.2 ליטר נוזל.



## "ספרייפיקס" מרסס נטען דגם ATL-095 תעודת אחריות

שם היבואן: גולד ליינ - יוסף חיים יבוא ושיווק בע"מ, מוצר חשמל ביתיים. סניף ראשי: רח' מקלף 35 צ'ק פוסט, חיפה.

תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה אחת מתאריך הקניה בהצגת חשבונית

המכשיר לשימוש ביתי בלבד. בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון של כל חלק אם ימצא פגום, בתחנות השירות המפורטות בתעודת האחריות בלבד. אין החברה אחראית או תישא בהוצאות פירוק והרכבה לצורך הבאת המכשיר לשירות. אחריות זו אינה מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו ע"י אדם אחר או לגבי כל נזק שייגרם כתוצאה משבר, נפילה או פעולה אחרת שלא קשורה בהפעלה ו/או התקנה שלא לפי ההוראות. בתום תקופת האחריות, אנא פנה אך ורק לחשמלאי מוסמך.

### שים לב! האחריות איננה חלה על הסוללה ו/או קורוזיה או במקרה שנוזלים חדרו לתוכו והמכשיר נרטב.

- אין להשכיב את המכשיר על הצד או הפוך מחשש לחדירת נוזלים. כדאי לרוקן את המיכל בסיום כל שימוש ולהפעיל את המרסס עם מים לכמה שניות כדי לנקז ממנו סבון.
- יש לאחסן את ראש המכשיר בנפרד מהמיכל כדי למנוע חדירת נוזלים ושימוש אקראי של ילדים.
- אין להפעיל את המרסס ללא נוזל.

### הוראות שימוש ובטיחות למרסס נטען "ספרייפיקס"

- יש לחבר את כבל ה USB המצורף, למטען חיצוני (איננו מסופק עם המכשיר) ולחבר למכשיר. (יש להרים את מכסה הגומי בעדינות). בזמן הטעינה ידלקו נוריות ה LED שיצביעו על טעינת הסוללה. אין להטעין לאחר שכל הנורות דולקות והסוללה מלאה.
- להפעלה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה עד התחלת ריסוס המכשיר, לחיצה נוספת תעצור אותו.
- לשינוי אופי הריסוס יש לסובב את פיית הריסוס. עם כיוון השעון יפוזר רסס עדין ערפילי, כנגד כיוון השעון יפוזר זרם חזק ורחוק.
- המכשיר נועד לשימוש אך ורק עם נוזל ניקוי קלינפיקס בדילול מתאים לפי ההוראות המצורפות ומים.
- אין להשתמש בחומרים אחרים לרבות מתחמצנים, בסיסים, מתכות, הלוגנים וחומצות.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק למטרה לשמה הוא מיועד.
- אזהרה! אין להרטיב את המכשיר. דבר זה יגרום לקצר ויוצאו מפעולה לאלתר.